- Antes de iniciar a configuração do software, verifique se o cabo de rede que liga o PC e o CLP está devidamente conectado.
- No menu principal selecione
  Online/Communication Parameters
  como mostrado na imagem ao
  lado.



 Na tela communication parameters clique no botão "New..." como indicado na figura abaixo.

Communication Paramet	ers	
Communication Paramete	Name Value Comment	OK Cancel New Remove Gateway Update

 Agora na janela que se abriu, iremos selecionar Tcp/Ip (Level 2 Route) e clicar em OK.

Communication Paramete	rs	×
Channels : 'localhost' via Tcp/Ip		OK.
	Name Value Comment	Cancel
		New
		Remove
		Gateway
	Communication Parameters: New Channel	X
	Name Tocalhost' via Top/Ip_	ОК
	Device	Cancel
	Name  Info    Serial (RS232)  3S Serial RS232 driver    Serial (Modem)  3S Modem driver    CANopen DSP302  3S CANopen DSP302 driv    Tcp/lp (Level 2 Route)  3S Tcp/lp Level 2 Router    Serial (RS232) (Level 2 Route)  3S RS232 Level 2 Router	

 No campo 'Adress', na coluna 'Value' mude o endereço IP para 192.168.119.60 como ilustrado na figura abaixo.

Communication Parameters			
Channels 'localhost' via Tcp/lp 'localhost' via Tcp/lp_	Name    Value    Comment      Address    192.168.119.60    IP address or hostname      Port    1200    TargetId    0      Motorola byteorder    No    No    No	OK Cancel New Remove Gateway Update	

Obs: Somente o CLP da bancada 2 – esquerda (professor) utiliza o endereço IP 192.168.119.50.